

Amladcyklar

Lådcykel entusiaster sedan 1992

Montering och inställning av V-bromsar

Step 1: Sätt bromskablarna till bromshandtaget.

Step 2: För ner bromskablarna till V-bromsarna.

- På elektrisk lådcykel: Både bromskablarna för framhjulet dras igenom styret. Båda kablarna dras igenom de två kabelslingorna till vänster på den bakre panelen och den högra bromskabeln leds igenom kabelögat på botten av den bakre skivan.
- På vanlig lådcykel: Båda bromskablarna för framhjulet dras igenom på insidan av den horisontella kabelhållaren, genom de två kabelslingorna till vänster på den bakre panelen och den högra bromskabeln leds genom kabel-ögat på botten av den bakre skivan.

Step 3: Försäkra dig att bromsklossarna sitter tätt intill fälgen.

Step 4: Dra åt skruvarna på sidan av bromsspaken och justera stjärnskruvarna på sidan av bromsarmarna så att de två bromsarmarna är lika lätta/svåra att trycka mot fälgen.

Step 5: Lossa bulten som håller kabeln på plats.

Step 6: Dra kabeln genom kvartsbågen och V-bromsfästet. Lossa greppet en halv millimeter, så att bromsklossarna bara lätt släpper från fälgen på båda sidorna - dra åt bulten som håller kabeln på plats.

Step 7: Kontrollera att de främre bromsarna bromsar lika => att cykeln bromsar lika hårt på båda sidor.

Step 8: Kontrollera att bromshandtagen på vardera sidan av fälgen rör sig lika mycket när bromsspaken dras + att hjulet roterar fritt när den sätts i rörelse.

Step 9: Om inte, justera skruvarna (skruva ut skruvarna på den bromshandtag som rör sig mest) eller lossa kabeln lite mer.

Step 10: Provköra på cykeln och fin-justera genom att vrida handskruvarna på bromshandtaget.

Se också den här videon på länken (på engelska):

<https://www.youtube.com/watch?v=ZjX5yGR0TnI>